

希沃一体机无法开机电源指示灯异常怎么办？

希沃一体机无法开机电源指示灯异常怎么办？

排查步骤

完全无法开机或电源指示灯异常，按以下顺序排查：

1. 确认 船型开关 处于 “1” 的位置
2. 拔插电源线确认是否松动
3. 检查插座电压是否正常
4. 以上均正常仍无法开机，可能为 电源板故障

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。
13527777385

