

希沃一体机屏幕键盘怎么调出来？

希沃一体机屏幕键盘怎么调出来？

操作方法

根据 Windows 系统版本，调出方式不同：

Win7 系统（需专业版或旗舰版）：

- 方法一：开始菜单 → 所有程序 → 附件 → Tablet PC → Tablet PC 输入面板
- 方法二：开始菜单 → 所有程序 → 附件 → Tablet PC → 轻松访问 → 打开屏幕键盘

Win10 系统：

1. 长按任务栏
2. 选择“显示触摸键盘按钮”
3. 任务栏右下方出现键盘图标，点击即可使用

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。
13527777385

