

# 希沃一体机无声或单侧无声怎么办？

希沃一体机无声或单侧无声怎么办？

## 排查步骤

完全无声或只有一侧有声音，按以下顺序排查：

1. 拔除外接音箱设备，检查中控菜单声音设置
2. 确认音量调至最大、静音选项已关闭
3. 遥控器按 input → 1 → 3 → 7 → 9，调出调试菜单，选择“电视复位”

---

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商  
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。  
13527777385

