

希沃一体机指示灯红蓝交替闪烁怎么办？

希沃一体机指示灯红蓝交替闪烁怎么办？

排查步骤

指示灯红蓝交替闪烁，通常为系统启动异常或版本不匹配。

1. 拔掉所有外部设备，断电 5 分钟以上后重启
2. 如反复出现，需提供设备序列号匹配升级主版本

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。
13527777385

