

利用 SOLIDWORKS Inspection 生成符合要求的质检文件

撰文 / 实威国际股份有限公司 谭绍元 Sean

SOLIDWORKS Inspection 是 SOLIDWORKS 的一款插件，Inspection 分为插件版、独立客户端两个用户界面。Inspection 作为一款高度自动化质检软件，能快速生成带零件序号的检查工程图和检查报告（AS9102、PPAP 等）。

在汽车、航空、医疗设备、工业设备、大型机械铸造等行业中，驱于安全、法规和提高产品质量可靠性的要求，必须生成质检文件。在利用 SOLIDWORKS Inspection 自动生成符合公司要求的质检文件时，最为关键的问题在于项目模板和检查模板的创建。接下来将以 SOLIDWORKS Inspection 2015 独立版本在大型铸件行业中的应用为例，为大家介绍如何定制符合公司要求的项目模板。

在铸造行业中，不同的精度等级、不同的产品类型它们的加工方式、检测方法相差甚远。不同公司有不同的加工设备，实际的加工能力也会不一样，同时它们对基本尺寸的单位、零件序号标注样式也会有不同的规定，对于以上不同的需求 SOLIDWORKS Inspection 是如何做到的呢？其实这些不同的需求是通过特定的项目模板来实现的。接下来让我们学习定制属于自己的项目模板。

首先我们需要选择一个系统自带模板进入软件操作界面，接下来在主菜单栏下选择“选项”菜单，进入项目模板设定环境。如图 1 所示。

一、加工方法、检测方式等相关参数设定

在“应用程序选项”下点选“列表”选项，即可进入相关设定界面（图 2）。在该界面中，用户可以通过加号添加公司内部中的一些加工方式，如车削、铣削、镗孔等，也




图 1

可以通过减号移除现有的加工方式。检测方法的设定是在列表中的“方法”框栏中进行相关设定，设定的方式也类似。用户还可以在自定义框栏中，对有特殊要求的检测尺寸添加特定的检验定义，如检测频率等。


相关的加工方式、检测方法设定好之后，当标注检测特征时，就会在特征面板的“检查”操作和“方法”选项中出现前面添加的加工方式。如图 3 所示。

二、默认检查公差精度的相关参数设定

在铸件行业中，零件工程图上的尺寸标注，只有重要或有特殊要求的尺寸才会标有尺寸的正负偏差值，而对一般的线性尺寸只标有一个尺寸数值，想要判定尺寸的是否铸造合格，就需要借助行业相关标准来进行判定。图 4 所示为 GB6414—1999 国标铸件公差标准表，一般在实际业务当中，

图 4

在“项目选项”下的“一般”选项卡中,“默认公差”中会提供按精度和按范围两个不同精度选定方式(图5)。“按



假设拾取线性尺寸为 120mm 的尺寸时，该尺寸处于 100mm ~ 160mm 范围内，由图 4 所示表格可知：尺寸公差为 3.6，按正、负公差标准样式，其公差应为 ± 1.8 。实际在拾取 120mm 的尺寸时，也会出现理论结果（图 6）。在铸件行业中，通过按范围定义检测精度的这种方式，可以设定不同精度等级、不同尺寸范围的公差范围。

三、其他选项的设定、项目文件的保存和导入

在“项目”选项中，用户还可以对项目默认单位、文本提取方式、检测序号样式、键特征和引线等做参数的定义。在设定好以上所有的信息后，即可另存为检查项目模板。以后就可以在新建窗口导入之前保存过的模板。通过以上一系列设定后，用户就可以调用公司定制的模板来完成质检文件制作。

接下来，笔者用以上创建的项目模板，来制作减速箱铸件机体的检测文件，来为各位说明项目模板在实际工作中的应用。

图 7 所示效果图中的线性尺寸是通过 GB6414-1991 公差精度等级为 10 的项目模板来定义的，图 7 中的每个项目的基本属性也是通过项目模板来定义。




图 7

在标注和定义好检测项目属性后，接下来配合相关检测模板导出相应的 EXCEL 检测报告。如图 8 所示。

以上是 Inspection 项目模板关键问题设置，通过以上相关设定，公司可根据自身需要，设定出符合自己需求的质检模板，以更好得减轻自身的工作量。当然，SOLIDWORKS

首件检验报告 First Article Inspection Report							
公司名称		XX 公司					
客户 Customer	产品名称 Product	图号 Drawing NO	制定温度 Temperature	料号 Cast NO			
	机座	HWT200-1200	25度				
序号 No	测量尺寸 Drawing dimension	最大极限尺寸 Max. Ltd. tol	最小极限尺寸 Min. Ltd. tol	加工方式 Manufacture	测量工具 Measurement Equipment	检测尺寸 Testing dimension	检测 DE-NO
1	51	51	49.6	铸造尺寸	专业器具		
2	0.04	0.04	0.04	铸造	专业器具		
3	14	15.1	12.9	铸造尺寸	游标卡尺		
4	24	25.2	22.8	铸造	游标卡尺		
5	450	452.5	447.5	铸造尺寸	卷尺		
6	1	2	0	铸造	游标卡尺		
7	250	250	249.5	铸造	卷尺		
8	22	23.2	20.8	铸造尺寸	游标卡尺		
9	350	350.2	349.8	铸造尺寸	卷尺		
10	180	180.040	180.000	铸造	专业器具		
11	1.6	1.6	0	铸造	粗糙度仪		
12	0.012	0.06	0.06	铸造	专业器具		
13	61	62.4	59.6	铸造尺寸	卷尺		
14	20	21.2	18.8	铸造	游标卡尺		
15	0.012	0.012	0.012	铸造	专业器具		
16	1.6	1.6	0	铸造	粗糙度仪		
17	31	32	29.7	铸造尺寸	卷尺		
18	2811	2815.5	2806.5	铸造尺寸	卷尺		
19.1	22	23.2	20.8	铸造	游标卡尺		
19.2	20	21.2	18.8	铸造	游标卡尺		
19.3	12.5	12.5	0	铸造	游标卡尺		
20.1	18	19.2	16.8	铸造	游标卡尺		
20.2	12.5	12.5	0	铸造	粗糙度仪		
20.3	35	35	35	铸造	游标卡尺		
21	140	141.8	138.2	铸造	游标卡尺		
22	270	272.2	267.8	铸造	专业器具		
23	495	497.5	492.5	铸造	专业器具		
根据客户技术规格书J1920-1 检测项目制做是否合格要求							
外观判定				备注			
Remark				Date:			
Inspector:				Approved:			

图 8

Inspection 的功能远不止于此，想要获取更多信息或者视频请留言 Support@swtc.com 邮箱。IM