

# 希沃一体机投屏失败连不上怎么办？

希沃一体机投屏失败连不上怎么办？

## 排查步骤

手机或电脑投屏连不上一体机，按以下顺序排查：

1. 确认手机/电脑与一体机在 同一局域网
2. 检查投屏软件版本是否最新，前往 [e.seewo.com](http://e.seewo.com) 下载更新
3. 检查防火墙/杀毒软件是否拦截投屏程序
4. 重启一体机和投屏设备后重试

---

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商  
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。  
13527777385

