

希沃一体机指示灯蓝白色但无画面怎么办？

希沃一体机指示灯蓝白色但无画面怎么办？

排查步骤

指示灯正常亮起但屏幕无画面，多为信号通道切换错误。

1. 断电 5 分钟以上后重启
2. 检查显示通道是否误切至 HDMI/USB 等无信号通道，切换回正确信号源

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。
13527777385

