

希沃一体机桌面无图标怎么办？

希沃一体机桌面无图标怎么办？

方法一：切换显示模式

可能屏幕默认设置为扩展模式，导致桌面图标未显示在当前屏幕上。

1. 外接键盘，连接至一体机 USB 接口
2. 按下 **Win + P** 组合键
3. 盲按键盘 **↑** 键（上方向键）
4. 按 **Enter** 回车确认

即可将显示模式切换回“仅电脑屏幕”或“复制”，桌面图标恢复显示。

方法二：显示桌面图标

桌面图标可能被手动隐藏，通过以下操作恢复：

1. 长按桌面空白处 **两秒** 后松手
2. 观察是否弹出菜单
3. 如弹出菜单，选择 **【查看】** → **【显示桌面图标】**

勾选后桌面图标即可恢复。

来源：爱校哥 智慧大屏综合服务商
销售 | 二手 | 租赁 | 维修 | 维保。
13527777385

