

# SIEMENS 840D 在全自动柔性 活塞生产线中的应用（上）

山东滨州渤海活塞股份有限公司 (256602) 王龙昌 耿兴华 宋立科

## 1. 项目简介

公司内燃机活塞生产线共有六台机床组成，完成从活塞毛坯到成品的12道工序的切削加工。毛坯需要人工放置到第一台机床的料道上，通过料道运送到机床内机械手将活塞送入机床内，切削完成的活塞通过机床内机械手再放置到料道上，料道运送活塞到机床间机械手，机床间机械手运送活塞到下一个机床的料道，料道运送活塞到该机床的机床内机械手……如此循环直至运送到最后一个机床的料道。考虑到其动作的复杂性、加工精度的原因，电气配置全部采用SIEMENS 840D。前五台机床均使用MPI通过SIEMENS 840D NCU的X122接口联网，用来传送机床间的信号，从而实现了生产线的全自动化（见图1、图2）。



图1 滨州活塞车间一角



图2 全自动柔性活塞生产线

## 2. 系统的组成及完成的功能

SINUMERIK 840D的数控单元被称作NCU (Numerical Control unit) 单元。根据选用硬件如CPU芯片等和功能配置的不同，NCU分为NCU561.4, NCU571.4, NCU572.4, NCU573.4 (12轴), NCU573.5 (31轴) 等若干种。同样地，NCU单元中也集成SINUMERIK 840D数控CPU和SIMATIC PLC CPU芯片，包括相应的数控软件和PLC控制软件，并且带有MPI或Profibus接口，RS232接口，手轮及测量接口，PCMCIA卡插槽等，所不同的是NCU单元很薄，所有的驱动模块均排列在其右侧。

SINUMERIK 840D配置的驱动一般都采用SIMODRIVE 611D。它包括两部分即：电源模块+驱动模块（功率模块）；电源模块主要为NC和给驱动装置提供控制和动力电源，产生母线电压，同时监测电源和模块状态。

OP单元和PCU建立起SINUMERIK 840D与操作者之间的交互界面。

SINUMERIK 840D应用了MPI (Multiple Point Interface) 总线技术，传输速率为187.5K/s，OP单元为这个总线构成的网络中的一个节点。为提高人机交互的效率，又有OPI (Operator Panel Interface) 总线，它的传输速率为1.5M/s。在OP单元、MCP及NCU之间即是通过OPI总线进行通讯的。

附表是其中一台机床使用的SIEMENS 840D的主要组件（其他附件未列出）。

系统安装完成（见图3），检查电气接线及各种规格电源的正确性，逐级合上各级断路器，即可进行软件的调试。

SIEMENS 840D 的主要组件表

| 名 称                         | 型 号                                        | 数量 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----|
| 驱动电源模块                      | 6SN1145-1BA02-0CA1 36/47KW                 | 1  |
| 浪涌吸收器                       | 6SL3000- 0BE23- 6AA0 36KW<br>67A           | 1  |
| 电抗器                         | 6SL3000-0DE23-6AA0 36KW                    | 1  |
| X 轴电动机                      | 1FT6105-1AC71-3AG1 50nm<br>2000rev/ min    | 1  |
| X 轴电动机驱动<br>模块              | 6SN1123-1AA00-0DA1 80A                     | 1  |
| X 轴电动机控制<br>模块              | 6SN1118-0DM21-0AA0                         | 1  |
| Z 轴电动机                      | 1FT6086-1AF71-3AH1 27nm<br>3000rev/ min    | 1  |
| Z 轴电动机驱动<br>模块              | 6SN1123-1AA00-0CA1 50A                     | 1  |
| Z 轴电动机控制<br>模块              | 6SN1118-0DM13-0AA1                         | 1  |
| 主轴电动机                       | 1PH2117- 6WF41 23.7kW<br>1500v9000rev/ min | 1  |
| 主 轴 电 动 机 驱<br>动模块          | 6SN1123-1AA01-0FA1 200A                    | 1  |
| 主 轴 电 动 机 控<br>制模块          | 6SN1118-0DG21-0AA1                         | 1  |
| 接口模块 361                    | 6ES7361-3CA01-0AA0                         | 1  |
| 数字输入模块<br>(32 点×0.5A)       | 6ES7321-1BL00-0AA0                         | 3  |
| 数字输出模块<br>(32 点×0.5A)       | 6ES7322-1BL00-0AA0                         | 2  |
| 数字输出模块<br>(8 点×2A)          | 6ES7322-1BF01-0AA0                         | 1  |
| 数字输出模块<br>(16 点×0.5A)       | 6ES7322-1BH01-0AA0                         | 1  |
| 模拟输入模块<br>(2×12Bit)         | 6ES7331-7KB02-0AB0                         | 1  |
| SIEMENS 840D<br>NCU571.4    | 6FC5357-0BB12-0AE0                         | 1  |
| 显 示 面 板<br>OP010C 10.4"     | 6FC5203-0AF01-0AA0                         | 1  |
| 操作面板 MCP<br>483C            | 6FC5203-0AF22-0AA0                         | 1  |
| PCU50 (566MHZ<br>WINNT 4.0) | 6FC5210-0DF20-0AA0                         | 1  |




图3 电气柜 SIEMENS 840D 的安装画面

PCU50 和笔记本通过网线连接，在 WINDOWS 环境下，将 HMI 及和 HMI 版本对应的汉化软件拷贝到 PCU50，进行安装。在此时可以方便的将报警文本拷贝到相应的文件夹下。至此，可运行 HMI 进入 SIEMENS 840D 的画面进行相应参数的设置和驱动数据的配置。

在 NCU 单元上，将 S4 调整到 3，S3 调整到 1，按一下相邻的 RESET 小按键，总清 PLC 和 NC 的内存，NCU 上电完成，将 S4、S3 调整到 0。

在笔记本打开 STEP7，建一新工程，插入 S7-300 的站，进行硬件组态，编译并下载到 PLC。在 OB1 中编写相应基本运行的程序，并将随机光盘 TOOL-BOX 安装的块一起拷贝到 STEP 7 并下载到 SIEMENS 840D 的 PLC 中。

在面板设定通用参数、通道参数、轴参数，并根据电动机型号设定驱动数据，则此时可调试各个轴的运行。随后可根据机床的实际动作要求编写 PLC 较复杂的逻辑关系。较为详细的参数的设置、驱动数据的配置、报警文本的编写、PLC 功能块的调用等问题可参考简明调试手册、DOC ON CD 等电子文档资料，在此不再详述。下面着重介绍在使用 SIEMENS 840D 中，用到的几个较为重要的概念和碰到的技术难点。

(1) 双通道及其程序的同步 多通道是 SIEMENS 840D 的一个重要概念。SIEMENS 840D 可创建两个方式组，10 个通道，31 根数字轴。此生产线使用了双通道的概念。双通道是 SIEMENS 840D 的选件功能，通过 SIEMENS 安装相应的数据包可实现双通道的控制。在两个通道各编制一套加工程序，这样便于处理机床复杂的逻辑关系。每个车床双通道程序的同步是通过在 PLC 调用 FC21，用 NC 通道程序读取 PLC 的位状态，以实现各种动作之间的互锁。

当然 FC21 也可实现 PLC 读取 NC 数据及其他功能, 请参考 DOC ON CD 对 FC21 参数的定义。生产线每台机床均控制机床内机械手、机床间机械手。机床内机械手、机床间机械手、料道及阻挡器, 用系统的第二通道控制。第一通道控制进给轴和主轴, 进行相应的活塞切削加工。调用 FC21 的程序如下:

```
CALL FC 21
Enable; = DB100. DBX136.2 (激活 FC21)
Funct; = B#16#4 (写 PLC 数据到 NC)
S7Var; = DB100. DBD88 (存储区域)
IVAR1; = 0 (区域偏离)
IVAR2; = -1
Error; = DB100. DBX16.0
ErrCode; = DB100. DBW18
```

注意: FC21 在 PLC 中定义的数据起始字节, 和 NC 程序中 DBD [0] 的高字节相对应。例如: FC21 的起始字节为 DBD88 (PLC), 则:

```
DBB91 (PLC) = DBB [0] (NC)
DBB90 (PLC) = DBB [1] (NC)
DBB89 (PLC) = DBB [2] (NC)
DBB88 (PLC) = DBB [3] (NC)
```

NC 加工程序举例 (通道一, 见图 4):

```
N230 IF NOT ($A_DB[0] B AND_STATUS_MACHINE [20]) GOTOF DROP
```



图 4 通道一

此程序段是通过 NC 加工程序读取 PLC 的状态位, 判断是否具备向下转步条件。第一、第二通道 NC 程序编制的判断语句即是各种逻辑关系的互锁, 也是两通道根据实际动作进行的“同步”。

(2) EasyMask 的使用和活塞止口内径全自动补偿的实现 EasyMask 是一种不需要 OEM 软件包就可在 PCU50 上创建多达 24 个画面的工具, 使用一种简单的文本编辑器编辑 INI 和 TXT 文件就可完成画面的设计。借助此工具用户可访问 NCU 和 PLC 的变量。同时支持在线的语言选择, 在 WINDOWS 或在 MMC 的 DOS 环境下安装即可。

下面是 EasyMask 可实现的功能:

通用功能 General functions: PLC 接口的画面激活信号; 定义可编辑变量的最大/最小值; 定义访问变量的权限 (查看 SINUMERIK 840D 的访问权限); 定义画面的数量 (可以是 8、16 或 24 个画面)。

静态元素 static elements: 直线; 静态图片; (文件格式: BMP, WMF, ICO) 文本; 有效文本, 如: 用光标选择文本 = > PLC 置位; 竖列软键激活 PLC 位。

动态元素 dynamic elements: 百分比条, 限制最小/最大值。

根据监控的值可选择 3 种填充色, 动态图片。

在同一画面的相同位置, 根据监控变量的值选择显示 3 幅图片 (图片格式: BMP、WMF、ICO) 中的一幅; 输入/输出域; 状态显示。

例如: Bit=0: 文本 1, 背景色 1,

1: 文本 2, 背景色 2;

文本数组: 根据监控变量的值显示不同的文本。

因该单机机床的手动动作共计 60 多个, 若采用外加按钮控制, 既繁琐又占用大量的空间, 并且不能显示测量部分的浮点数值和根据活塞尺寸填写的标准数值。EasyMask 软件在此有了用武之地, 可编辑各种按钮和指示灯, 并且有字体和背景颜色, 显示各种图标和 PLC 的计算数值, 这是普通按钮所无法替代的。非常方便, 使用者一目了然。下面是第一台机床的一个测量活塞止口内经画面和刀具寿命画面 (见图 5、图 6)。




图 5 测量活塞止口内经画面




图 6 刀具寿命的画面, 美观且功能性强

MW (待续) (收稿日期: 20131012)