

内外锥面尺寸检具设计

中国重汽大同齿轮有限公司 (山西 037006) 刘志芳 杨更青 卢振宙

内锥面尺寸是确保发动机齿轮精度的基础,它的检测要求较高,设计通用、方便、快捷、准确的检具非常必要。

1. 问题的提出

圆锥公差给定方法有三种:①是给定圆锥直径公差TD,此时锥角偏差和圆锥形状误差都限制在由圆锥直径公差TD所形成的圆锥公差带空间内。②是在给定圆锥直径公差TD的同时,再给定锥角公差AT或圆锥形状公差。③是同时给定圆锥截面直径公差TDS和锥角公差AT。锥角公差不包含在圆锥截面直径公差内,两种公差相互独立,分别满足要求。

目前,我公司加工的产品多采用最后一种给定方法。通过分析发现,影响锥面尺寸的因素有:①基面直径的公差TDS。②锥角的公差AT。③基面距的公差TL。其中,基面直径公差TDS占主导因素,是检具设计主要考虑的因素。

2. 检具的设计

基于以上分析,设计检具如下(见图1),该检具由锥度心轴、对表样件、弹簧套、紧定螺钉、百分表(根据实际情况可选用千分表)组成。




图 1

使用方法:①将检具置于工作台,按图所示用对表样件进行对表,平动旋转检具体(锥度心轴带百分表)一周,记下读数,并调整百分表到零位。②将对表样件换成工件,进行一周检测。

外锥面尺寸检具的设计相对内锥面尺寸检具

的设计要复杂一些,该检具的设计如图2所示,由底座、心轴、锥度环规、对表样件、平板、衬套、支承套、表夹子、压板、菱形头锁紧螺钉、弹簧、内六角圆柱头螺钉、百分表(根据实际情况可选用千分表)组成。




图 2

使用方法:

①将检具置于工作台,按图2所示用对表样件进行对表,平动旋转检具体(平板带百分表)一周,记下读数,并调整百分表到零位。②将对表样件换成工件(见图3),进行一周检测。




图 3

3. 结语

该检具检测效果好、操作方便。在批量生产中,该检具对稳定产品质量、提高产品检验通过率,起到了事半功倍的作用。另外,此检具适用范围很广泛,只需对相关的结构尺寸稍作调整,即可满足不同产品(如变速箱齿轮、锥环、同步环)锥面尺寸的检测。MW (收稿日期:20111211)