

一种提高醇沉沉渣排放速度的方法

程自文

四川科伦药业有限公司安岳分公司

摘要：在中药制剂生产过程中，水提醇沉法是常用于中药水提液的一种纯化精制方法。该方法存在着醇沉后沉渣排放速度较慢，影响生产效率的问题。对此，本文将从沉渣的性质及醇沉罐的结构，分析影响沉渣排放速度的原因，提供一种在不改造醇沉罐及管道的基础上，通过优化清洗方法来提高醇沉沉渣的排放速度的解决方案。

关键词：中药制剂；醇沉法；沉渣排放；清洗优化

水提醇沉法的原理是，先让饮片经过水煎煮提取，将其中的生物碱、有机酸盐、氨基酸类等水溶性有效成分提取出来，同时也浸提出很多水溶性杂质；而后，利用有效成分能溶于乙醇而杂质不溶于乙醇的特性，在溶液中加入乙醇，使有效成分转溶于乙醇中而杂质被沉淀出去。这一方法在中药水提液的纯化精制中很常用，但存在醇沉后沉渣排放速度较慢，影响生产效率的问题，下文将针对这一问题进行分析，为其提供一种优化的清洗方法。

1 沉渣的性质

具体来说，醇沉的沉渣可能包含植物纤维、淀粉、蛋白质等大分子亲水性杂质，以及鞣质类物质，它们在醇沉过程中会沉淀下来，静置于罐底，呈泥糊状且黏稠，有柔韧性的、结实的整块状沉淀；有些粘性沉淀物可能会附着在罐壁、搅拌桨上，成为清洁难点。提高清洗水的温度可以使这些沉渣的溶解度增加，从而使其更容易被溶解。图1展示了夏桑菊颗粒浸膏水提醇沉时产生的沉渣。

2 醇沉罐的结构

醇沉罐结构形式为正锥体罐体，



图1 夏桑菊颗粒浸膏水提醇沉时产生的沉渣

由夹套冷却、罐底出渣口、罐顶搅拌装置、旋转出液管等相关工艺管道组成。醇沉后杂质沉淀于罐底，上清液通过出液管吸出。醇沉罐搅拌桨的设计和位置会影响到沉渣的排放，如采用三层双叶桨式搅拌器的醇沉罐，需要预留出液管360°旋转吸取上清液的位置，并且锥体部分桨叶会有所缩短，无法对聚集于罐底和排渣口的沉渣起到搅拌作用。此外，进清洗水的管径和位置对沉渣的溶解也有着直接影响：清洗水管道通常位于罐体上部，自上而下水；随着清洗水的增加，液面升高，新加入的水在沉

渣上部随着液面做层流转动，上部水和下部沉渣很难快速溶解。图2展示了醇沉罐的一般结构。

3 清洗方法

采用温度为90℃~100℃的清洗水，开启醇沉罐的搅拌，利用真空压力(-0.08 MPa)，使清洗水从出液管(3 cm管径)反冲罐底沉渣，利用出液管的冲




图2 醇沉罐结构

力，通过旋转出液管对罐身、罐顶、搅拌桨进行冲洗。

在操作过程中如有较大难溶颗粒，可通过反复开关罐底的排空阀门，利用真空增强搅拌，排放前也可以反复开关排渣阀门，利用真空使排渣管道畅通。具体的操作步骤为：

(1) 清洗水管道与醇沉罐出液管道连接；

(2) 使用回收乙醇的浓缩器将清洗水加热至 $90^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ，或者利用上工序的清洗水；

(3) 开启醇沉罐的真空泵，使醇沉罐真空至 -0.08 MPa ；

(3) 开启清洗水管道与醇沉罐出液管道之间的阀门，开启醇沉罐搅拌，出液管优先冲击罐底沉渣；

(4) 罐底沉渣溶解后， 360° 旋转出液管，利用出液管冲力对罐身、罐顶、搅拌桨进行冲洗；

(5) 随时观察沉渣溶解情况，如有较大难溶颗粒，可通过反复开关罐底的排空阀门，利用真空增强搅拌；

(6) 排放沉渣前，可反复开关排渣阀门，利用真空使排渣管道畅通；

(7) 无较大块状沉渣后，关闭醇沉罐的真空泵，打开醇沉罐排空阀，使醇沉罐真空度至 0 MPa ；

(8) 打开罐底排渣阀门，排尽沉渣后，开启罐顶饮用水喷淋，淋洗至无可见沉渣；

(9) 关闭醇沉罐搅拌，等待晾干。

醇沉罐处于防火区，要动火改造程序复杂，安全风险较高，而通过改变清洗水的温度、加入方式；利用真空增强搅拌、清洗水的冲击力及疏通排渣管道等措施，可以提高醇沉沉渣的排放速

度，也可以有效地提高清洗效果，从而提高生产效率。然而，这些措施的应用还需要考虑具体情况和需求，如清洗水温度，可根据不同产品的沉渣性质，通过小试来选择合适的温度；真空度也需要根据醇沉罐具体的工作压力来进行合

理选择，因此，在实际操作中，需要根据实际情况进行综合考虑，选择合适的清洗方法和步骤，以达到最佳的清洗效果和沉渣排放速度，同时还需要注意防止人员烫伤及醇沉罐的工作压力等安全问题。

PENDOTECH
Leading Process Analytics

METTLER TOLEDO

准确·经济·高效 一次性压力传感器

用于测量制药过程中气体、液体的静态和动态压力



一次性压力



UV & 浊度



一次性电导率



一次性pH



变送器



扫码获取最新产品样册



梅特勒托利多官方服务

广告